



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ВИРГО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
РОССИЯ, СОЧИ, ПЕР. ПРИВОЛЬНЫЙ, 8 /1-95
+7 938 443-69-99 km-levsha@mail.ru
ОГРНИП 323237500244360, ИНН 440900554456

Благодарим Вас за выбор ассистентов LEVSHA

Инструкция по эксплуатации MIXER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Беспроводной MIXER
Модель	LCM11
Напряжение	3.7 В
Мощность	10 Вт
Емкость аккумулятора	2200 мАч
Тип аккумулятора	Li-Ion
Вес устройства	345г
Размер устройства	225x145x43 мм
Габариты упаковки	17x17x5 см
Вес с упаковкой	490г
Страна производитель	Китай

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

MIXER

3 насадки (лист, капля x2)

провод Type-C

инструкция

Описание:

1. Корпус MIXER
2. Насадка Лист для смешиивания
3. Насадка Капля для взбивания
4. Разъём для насадки с магнитной фиксацией
5. Смарт кнопка включения/выключения. Нажми и отпусти
6. TYPE-C разъем
7. Регулятор скорости вращения насадки 1400/1800/2200 об.мин



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.

- Не вскрывайте устройство – это может привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантийные обязательства производителя.

• Не оставляете прибор без присмотра во время зарядки

В целях предотвращения возгорания, взрыва, выхода из строя литий-ионного аккумулятора и иных опасных ситуаций, категорически запрещается оставлять прибор подключенным к зарядному устройству без присмотра. Процесс зарядки должен проходить в зоне видимости и контролироваться пользователем.

Несоблюдение данного правила безопасности считается грубым нарушением условий эксплуатации и автоматически аннулирует гарантийные обязательства Производителя.
Производитель не несет ответственности за ущерб (включая, но не ограничиваясь ущербом здоровью, жизни, имуществу), возникший в результате несоблюдения пользователем правил безопасности при зарядке аккумулятора.

- При подключении к зарядному устройству удостоверьтесь в том, что характеристики зарядного блока соответствуют характеристике устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур и повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплое и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Держите руки, волосы, одежду и прочие приборы на расстоянии от насадок, во время работы, чтобы предотвратить травмирование пользователя и/или повреждение MIXER.
- Насадки предназначенные для использования с данным прибором, имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты применения.
- Не храните MIXER в грязном виде.
- Не используйте при чистке устройства абразивные материалы и органические соединения (спирт, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению. Не мойте корпус миксера под струей воды.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Проверьте комплектацию;
- Ознакомьтесь с мерами безопасности;
- Осмотрите MIXER на наличие дефектов и деформаций;
- Сохраните заводскую упаковку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАРЯДКА MIXER

Рекомендуемые характеристики зарядного блока 5V/1A.

Не используйте адаптеры с напряжением выше 5V так как это может повредить устройство. Избегайте дешевых несертифицированных адаптеров — они могут нестабильно выдавать ток.

Индикатор заряда:

Красный свет – устройство заряжается

Белый свет – аккумулятор заряжен.

- Выберите насадку согласно необходимому типу;
- Вставьте насадку в разъем до щелчка;
- Выберите нужную скорость поворотом регулятора скорости по часовой стрелке . Прибор позволяет задавать три скорости в зависимости от ваших предпочтений и используемых емкостей;
- Нажмите смарт кнопку включения. MIXER готов к использованию;
- Для выключения нажмите еще раз на смарт кнопку;
- Перед удалением насадки убедитесь, что MIXER выключен;
- Чтобы удалить насадку, потяните ее из разъема.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда очищайте съемные детали сразу после использования.
- Убедитесь, что устройство отключено.
- Не погружайте корпус в воду или другую жидкость. Чтобы очистить корпус, просто протрите его чистой влажной тканью. Насадки необходимо извлечь, чтобы промыть водой.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%. Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, сборки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации устройства, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использован

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации.

- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции;
- подключением в сеть с напряжением, не соответствующем указанного в руководстве по эксплуатации;
- использованием изделия в промышленных целях;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ

Ремонт или замена вашего устройства MIXER LEVSHA (по усмотрению производителя), если оно будет признано неисправным из-за дефектов материалов, изготовления или функциональности в течение одного года с момента покупки или доставки (если какая-либо деталь больше не доступна или снята с производства, она будет заменена на функциональный аналог).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Течение гарантийного срока начинается с момента (более ранняя дата):
(а) фактического поступления ассистента во владение покупателя либо (б)
передачи продавцом ассистента перевозчику для поставки покупателю. течение гарантийного срока прерывается на период, когда покупатель не мог пользоваться ассистентом из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что продавец был извещен об их обнаружении в письменной форме в срок, установленный договором.
2. При обнаружении недостатков ассистента, возникших по его передачи покупателю, последний вправе требовать:
 - 2.1 безвозмездного их устранения силами и за счет средств продавца;
 - 2.2 возврата стоимости ассистента при невозможности устранения недостатка.
3. Устранение недостатков ассистента (гарантийный ремонт) осуществляется силами самого продавца либо организациями, уполномоченными продавцом.
4. Ассистенты предоставляются в ремонт в том же комплекте и той же комплектности, в которых ассистент был передан покупателю при приобретении
5. Продавец обязан устраниТЬ выявленные покупателем недостатки ассистента в течение 40 рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаружении недостатков. в случае невозможности устраниТЬ недостатки в указанный срок

продавец обязан вернуть покупателю уплаченные за ассистент денежные средства в течение 40 рабочих дней с момента предъявления покупателем соответствующего требования.

6. Гарантия считается отозванной продавцом при нарушении покупателем:(а) запрета вскрывать, самостоятельно ремонтировать и осуществлять иные действия в отношении ассистента либо, (б) предписания проводить ремонт или техническое обслуживание только у продавца или указанного им лица.
7. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
 - несоблюдение предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование ассистента не по назначению и т.п.;
 - при наличии механических повреждений (падения с высоты, ударов и пр.);
 - при наличии повреждений вызванных действием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность, коррозия и пр.);
 - при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в ассистента иностранных тел;
 - при неисправностях возникших вследствие естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов(фильтры и т.д.);
 - при внесении самостоятельных изменений в конструкцию ассистента
 - при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта.
8. Доставка ассистента в сервисный центр и его возврат осуществляется силами и за счет средств ПОКУПАТЕЛЯ.
9. СРОК ГАРАНТИИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ АССИСТЕНТА В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

При покупке ассистентов LEVSHA Вы предоставляете базовую контактную информацию для оформления заказа устройства и активации гарантии, тем самым соглашаетесь на обработку персональных данных и дальнейшую обратную связь по указанным контактным данным.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

При возникновении гарантийного случая фото/видео повреждения и комментарии необходимо отправить:

WhatsApp/Telegram +7 938 443 6999

km-levsha@mail.ru

Сайт: levshassistant.com

Instagram: @levshassistant (запрещённая в РФ соцсеть компании Meta).

Tgk: t.me/levshassistant